

Inbetriebnahme:

1. Entfernen sie den Klebestreifen.
2. Ziehen sie jetzt die Transportnadel heraus.
3. Legen sie eine Batterie (1,5 VAA) in das Batteriefach, +/- Pol wie abgebildet.
4. Die Uhr ist jetzt betriebsbereit
5. Die Zeiger stellen sich auf 12 h, die Uhr versucht nun, das Funksignal 3-12 Minuten lang zu empfangen.
Wenn der Zeitcode empfangen wurde, wird die funkgesteuerte Zeit angezeigt.

ACHTUNG!

Nicht direkt an den Zeigern drehen, die Mechanik im Uhrwerk wird dadurch beschädigt!

Was tun wenn die Uhrzeit nicht richtig angezeigt wird:

Lösung 1.

1. Drücken sie für 3 Sekunden die **REC** Taste, die Uhr versucht das Funksignal zu empfangen.

Lösung 2.

1. Falls die Funkuhr kein Funksignal empfängt, kann die Zeit auch manuell eingestellt werden.
2. Halten sie die **MSET** Taste für 3 Sekunden gedrückt.
3. Halten sie nun die **MEST** Taste gedrückt, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird
4. Bei einem erfolgreichen Empfang wird die manuell eingestellte Uhrzeit überschrieben.

Lösung 3.

1. **RESET** Taste mit einem spitzen Gegenstand für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Die Uhr richtete sich auf die Grundeinstellung aus
3. Falls sich die Zeiger nicht auf die 12 h Stellung ausrichten, bitte wie folgt vorgehen:
4. Uhrzeiger **vorsichtig** mit einem Schlitzschraubenzieher von der Achse entfernen.
5. Uhrzeiger wieder auf die Achse in der 12 h Position montieren.
6. Uhrzeit einstellen – **Lösung 1** oder **Lösung 2**
7. Eine Video-Anleitung finden sie auf unserer Homepage unter <http://www.innartdesign.at/Wanduhr/>



Eine gute Zeit wünscht Dir das Team von inn art dESIGN!